

Shelly® RGBW2

Opstart af installation

Før du installerer/monterer enheden, skal du sikre dig, at strømforsyningen er slukket.

Tilslut Shelly RGBW2 til strømnettet som vist på den medfølgende tegning. Du kan vælge, om du vil bruge Shelly med Shelly Cloud-mobil-APP-en og Shelly Cloud. Du kan også sætte dig ind i instruktionerne til styring og kontrol gennem den indbyggede hjemmeside grænseflade.

Styr dit hjem med din stemme

Alle Shelly-enheder er kompatible med Amazons Alexa og Googles Assistant. Se venligst trin-for-trin vejledning på:

<https://shelly.cloud/compatibility/alexa> eller på

<https://shelly.cloud/compatibility/assistant>

Shelly software (APPS)



Shelly Cloud giver dig mulighed for at kontrollere og justere alle Shelly® enheder hvor som helst i verden. Du behøver kun en internetforbindelse og vores mobil-APP, installeret på din smartphone eller tablet.

Registrering

Første gang du indlæser Shelly Cloud mobilen APP, skal du oprette en konto, som benyttes til at administrere alle dine Shelly® enheder.

Glemt adgangskode

I tilfælde af at du glemmer eller mister din adgangskode, bare indtast den e-mailadresse, du har brugt i din registrering. Du vil derefter modtage instruktioner om, hvordan du ændrer din adgangskode.

⚠ ADVARSEL! Vær forsigtig, når du skriver din e-mailadresse under registreringen, som den vil bruges i tilfælde af at du glemmer din adgangskode.

Første skridt

Efter tilmelding skal du oprette dit første room (rum), hvor du vil tilføje og bruge dine Shelly-enheder. Shelly Cloud giver dig mulighed for at skabe scener til automatisk at tænde eller slukke for Enheder på foruddefinerede tidspunkter eller baseret på andre parametre som temperatur, luftfugtighed, lys osv. (med tilgængelig sensor i Shelly Cloud).

Shelly Cloud giver nem kontrol og overvågning ved hjælp af mobiltelefon, tablet eller PC.

Tilføj en Shelly RGBW2 til APP-en

For at tilføje en ny Shelly-enhed skal du installere den som vist på den medfølgende tegning.

Trin 1

Efter at have installeret Shelly-en ved at følge installationsvejledningen og strømmen er tændt, vil Shelly skabe sin eget Wi-Fi Access Point (AP).

⚠ ADVARSEL! I tilfælde af at enheden ikke har oprettet sit eget Wi-Fi netværk med SSID som **shellyrgbw2-35FA58** tjek da om du har tilsluttet Shelly korrekt som vist på den medfølgende tegning. Hvis du stadig ikke kan se et aktivt Wi-Fi netværk med SSID som shellyrgbw2-35FA58, nulstil da enheden.

Hvis enheden er tændt, skal du slukke og tænde den igen. Efter at have tændt igen, har du 20 sekunder til at slukke og tænde 5 gange i træk med kontakten tilsluttet DC.

Hvis du har fysisk adgang til enheden skal du trykke én gang på nulstillingsknappen. LED strip lys vil nu begynde at blinke. Når enheden er begyndt at blinke, sluk og tænd for strømmen igen. Shelly burde vende tilbage til AP Mode. Hvis ikke, gentag venligst eller kontakt vores kundesupport på: support@shelly.cloud

Trin 2

Bemærk, at tilføje Shelly-enheder er forskellige på iOS- og Android enheder.


1. Tilføj til en iOS enhed

Åbn "Settings" menuen øverst til højre i din Shelly APP og tryk på "Add device" (fig. 1).

Her indtaster du Wi-Fi navn og Password og trykker på "NEXT" (fig. 2).

Her trykker du på "Select from list" og vælger den Shelly Enhed der skal installeres (fig. 3).

Forbind nu til Shelly-ens Access Point (fig. 4). **Fortsæt nu fra Trin 3.**




2. Tilføj til en Android enhed

Fra menuen på hovedskærmen i din Shelly-app skal du vælge "Add device".

Vælg derefter dit hjemme netværk og skriv i dit kodeord (fig. 5).

Vælg derefter den Shelly enhed, du vil tilføje.

Navnet på enheden vil ligne: shellyrgbw2-35FA58 (fig. 6).



Trin 3

Cirka 30 sek. efter at have opdaget nye enheder på det lokale Wi-Fi netværk (fig. 7), vil den/de som standard blive vist i rummet "Discovered devices". Hvis ikke APP-en automatisk skifter til rummet "Discovered devices", så vælg denne (fig. 8).

fig. 7




fig. 8




Trin 4

Nu kommer siden "ADD DEVICE" frem. Her indtastes det navn man ønsker at give Enheden (Her kaldt "Shelly RGBW2"), hvorefter der vælges et rum og et billede (fig. 9).

Når alt er klar trykkes på "DONE" nederst på siden.

fig. 9




Trin 5

Nu kommer vinduet (fig. 10a) hvor man kan vælge om din Enhed skal på Shelly Cloud eller kun være på hjemme netværket. Trykker du på "YES" kan Enheden styres fra mobil APP-en også når du ikke er hjemme (fig. 10b).

fig. 10a



fig. 10b



Device Settings (Enheds indstillinger)

Efter at have tilføjet Shelly RGBW2, kan du bruge **OFF/ON** knappen i APP-en for at tænde og slukke for enheden (fig. 11 og 12).

For at ændre på din RGBW2's funktioner skal du trykke på enheden i rummet. Herefter kan du vælge "Settings" for at redigere yderligere indstillinger.

Inde i indstillinger kan du automatisere den måde den fungerer på. Herunder kan du se et udpluk af disse.

Timer - til at styre tænd/sluk automatisk, du kan bruge:

- Auto OFF - efter tænding, RGBW2 vil automatisk slukke for strømmen efter en foruddefineret tid (i sekunder). En værdi på 0 vil annullere timer.
- Auto ON - efter slukning, RGBW2 vil automatisk blive tændt efter en foruddefineret tid (i sekunder). En værdi på 0 vil annullere timeren.

Schedule (Ugeplan) - Denne funktion behøver forbindelse til Internettet. **RGBW2** tænder/slukker herefter automatisk på et forudbestemt tidspunkt. Bl.a. kan **RGBW2** tænde/slukke automatisk ved solopgang/ solnedgang, eller på et bestemt tidspunkt før eller efter solopgang/solnedgang. Flere tidsplaner er muligt.

Internet

- Wi-Fi 1 og Wi-Fi 2 - tillader enheden at oprette forbindelse til et tilgængeligt Wi-Fi netværk. Efter at have skrevet detaljerne i de respektive felter, tryk på "Connect".
- Wi-Fi Access Point mode – her konfigurer **RGBW2** sig til at oprette et Wi-Fi Access Point. Efter at have skrevet detaljer i de respektive felter, tryk på "Create Access Point".
- Restrict login - Begræns webgrænsefladen af Shelly **RGBW2** med brugernavn og adgangskode. Efter indtastning af detaljerne i de respektive felter, tryk på Restrict Shelly.
- Cloud - aktiver eller deaktiver forbindelse til Cloud service.

Edit Device (Rediger enhed) - Herfra kan du redigere


- Enhedens navn
- Enhedens rum
- Enhedens billede

Når du er færdig, skal du trykke på "Done".

Settings (Flere indstillinger)

Device Type (Arbejdstilstande) - Shelly **RGBW2** har to arbejdstilstande, farve og hvid 2 forskellige Fabriksindstillinger:

- **Color** - I farvetilstand har du slukke/tænde, justere Lysstyrke, justere den hvide LED og vælge en farve. Den valgte farve kan gemmes (*fig. 11*).
- **White** - I hvid tilstand har du fire separate kanaler, som skal åbnes hver for sig. Her kan de slukke/tænde og indstille den ønskede lysstyrke (*fig. 12*).



Power On Default – Denne indstilling fortæller **RGBW2** om dens skal være tændt/slukket, når den bliver tilsluttet elnettet eller efter en strømafbrydelse.

- ON - konfigurer Shelly til at være tændt, når den får elforsyning igen.
- OFF - konfigurer Shelly til at være slukket, når den får elforsyning igen.
- Restore last mode - konfigurer **RGBW2** til at vende tilbage til den sidste tilstand den var i, før strømmen blev afbrudt.

Firmware update - Opdater firmwaren til Shelly **RGBW2**, når en ny version er frigivet.

Geo Location And Time zone – Her aktives eller deaktives den automatiske registrering af tidszone og geografisk placering.

Factory reset - Returner Shelly **RGBW2** til fabriksindstillingerne.

Device Info

- Device-ID – den unikt ID for Shelly enheden.
- Device-IP – Shelly-ens IP i dit Wi-Fi netværk.

- Device Signal – Oplyser hvor godt WiFi signalet er.

The Embedded Web Interface (Enhedens indbyggede hjemmeside brugerflade)

Selv uden mobil-APP'en kan en Shelly enhed indstilles og styres via en almindelig Internet browser såvel på en mobiltelefon/Tablet som på PC og MAC. Det kræver at du kender Enhedens IP-adresse.

Tilføj enheden Manuel til et netværk

Trin 1

Installer RGBW2 enheden som beskrevet i den medfølgende tegninger, og kontroller at strømforsyningen er tændt. Shelly vil nu oprette sit eget WiFi-netværk (AP).

⚠ ADVARSEL! Hvis du ikke kan se enhedens Wi-Fi, se venligst **trin 1** i afsnittet om "Tilføj en Shelly RGBW2 til APP'en". i denne vejledning.

Trin 2

Når Shelly RGBW2 er i Access Point tilstand, med et navn som f.eks. shellyrgbw2-35FA58. Forbind nu f.eks. mobilen til dette netværk inde under: Indstillinger > Wi-Fi (fig. 13). For PC eller MAC er princippet den samme.


fig. 13



Trin 3

Skift nu til din internet-browser og indtast 192.168.33.1 i adressefeltet for at indlæse Shelly-ens Access Point brugerflade. (fig. 12)

fig. 14a




Vælg Internet & Security

fig. 14b




Vælg WIFI MODE - CLIENT

fig. 14c



Udfyld og vælg SAVE

fig. 14d



Skift nu til normal Wi-Fi

Generelt om hjemmesidens brugerflade (fig. 14a)

Dette er startsiden for Shelly-ens Access Point brugerflade. Her kan du se information om:

- Skyen er rød hvis du ikke er på "Cloud" ellers er den grøn.
- Wi-Fi symbolet kan være AP som her eller signal symbol for Wi-Fi signal.
- Låsen er rød hvis enheden ikke er beskyttet med Brugernavn og Password.
- Aktuel farve
- Tænd/sluk-knap
- Valg af farve
- Styrkeniveauer

Herefter følger kapper for flere indstillinger:

Timer - til at styre RGBW2 output automatisk, du kan bruge:

- Auto OFF - efter tænding, RGBW2 vil automatisk lukke efter en foruddefineret tid (i sekunder). En værdi på 0 vil annullere automatisk nedlukning.
- Auto ON - efter slukning, RGBW2 vil automatisk blive tændt efter en foruddefineret tid (i sekunder). En værdi på 0 vil annullere den automatiske tænding.

Weekly Schedule (Ugeplan) - denne funktion kræver en Internetforbindelse. For at bruge Internettet skal Shelly enheden skal være forbundet til et lokalt Wi-Fi netværk med fungerende Internetforbindelse. Shelly RGBW2 kan tænde/slukke automatisk ved en foruddefineret tid eller RGBW2 kan modtage faktiske oplysninger via internettet om tidspunktet for solopgang og solnedgang i dit areal. Shelly kan således tænde eller slukke automatisk ved solopgang/solnedgang, eller på et bestemt tidspunkt før eller efter solopgang/solnedgang.

Internet & Security (Internetsikkerhed)

- Wi-Fi Client mode - Tillader enheden at oprette forbindelse til et tilgængeligt Wi-Fi netværk. Efter at have skrevet Brugernavn og Password i de respektive felter, tryk på "Save" (fig. 14c).
- Wi-Fi Access Point mode - Konfigurer Shelly til oprette et Wi-Fi Access Point. Efter at have skrevet detaljer i de respektive felter, tryk på Create Access Point.
- Cloud - Aktiver eller deaktiver forbindelse til Cloud service.
- Restrict login - Begrænser webgrænsefladen af Shelly med brugernavn og adgangskode. Efter indtastet Brugernavn og Password, tryk på "Restrict Shelly"

⚠ OBS! Hvis du har indtastet forkerte oplysninger (forkerte indstillinger, brugernavne, adgangskoder osv.), vil du ikke kunne komme i forbindelse med Shelly-en, og du skal nulstille enheden. Nulstil enheden ved at holde knappen nede i mindst 10 sekunder og slip knappen når enheden begynder at blinke hurtigt.

⚠ ADVARSEL! Hvis du ikke kan se enhedens Wi-Fi, se venligst **trin 1** i afsnittet om "Tilføj en Shelly RGBW2 til APP-en". i denne vejledning.

- Advanced developer settings - Her kan du ændre handlingsudførelsen via CoAP (CoIoT) eller via MQTT.

Settings (Yderligere indstillinger)

Power on Default Mode - Dette indstiller outputtilstand, når Shelly enheden har været uden elforsyning og tilsluttes igen.

- ON: Konfigurer Shelly til at være tændt, efter at elforsyningen har været afbrudt.
- OFF: Konfigurer Shelly til at være slukket, efter at elforsyningen har været afbrudt.
- Restore last mode: Konfigurer Shelly til at vende tilbage til den sidste tilstand den var i, før elforsyningen blev afbrudt.

Firmware update - Viser den aktuelle firmware version. Hvis en nyere version er tilgængelig, kan du kan opdatere din Shelly ved at klikke på Upload til installere det.

Time Zone og Geo-location - Aktiver eller deaktiver den automatiske registrering af tidszone og geografisk placering.

Factory reset - Returner Shelly til fabriksindstillingerne.

Device Reboot - genstarter enheden.

Additional Features (Yderligere funktioner) - Shelly tillader kontrol via HTTP fra enhver anden enhed, hjemmeautomatisering controller, mobil-APP eller server.

For mere information om REST-kontrollen protokol, besøg venligst www.shelly.cloud eller send en anmodning til developers@shelly.cloud

